

## Le nuove modalità della raccolta differenziata

CHI È POSITIVO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA  
DEVE INTERROMPERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



TUTTI I RIFIUTI VANNO BUTTATI NELL'INDIFFERENZIATA




- 1 Tutti i rifiuti vanno posti nel contenitore della raccolta indifferenziata, possibilmente a pedale, utilizzando **due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro**

1° sacchetto  
2° sacchetto  
3° sacchetto

tre sacchetti  
uno dentro l'altro

- 2 Una volta che il sacco è pieno va **chiuso ermeticamente**, indossando guanti monouso, con i lacci di chiusura se sono presenti o il nastro adesivo e messo fuori dalla porta di casa




Lacci

Chiusura  
ermetica

Guanti  
monouso

## Dove buttare i guanti usati

- 3 I guanti usati per chiudere i sacchetti vanno **gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata** (sempre due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro)



nuovi  
sacchetti  
per l'indifferenziata

- 4 Poi bisogna **lavarsi o disinfettare le mani**



**L'ESPOSIZIONE DEVE AVVENIRE SOLO DOPO ESSERE STATO CONTATTATO/A DALL'AZIENDA ED ESSERE STATO INSERITO NEL PROGRAMMA DI RACCOLTA**

## COME FARE LA DIFFERENZIATA

# SE SEI POSITIVO/A AL COVID

**Modalità di conferimento e confezionamento dei rifiuti da parte dell'Utente In conformità alle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità relative l'eliminazione dei rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria, l'utenza in cui sono presenti soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, nelle condizioni di cui in premessa, DEVE attenersi alle seguenti disposizioni:**

1. I rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata.
2. L'utenza DEVE utilizzare tre sacchetti resistenti (uno dentro l'altro) forniti dal gestore e consegnati alle utenze dal gestore, all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, in ambiente domestico (mastello/ contenitore).
3. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, in ambiente domestico .
4. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata, in ambiente domestico .
5. Indossando guanti monouso l'utente deve chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando il nastro adesivo fornito dal gestore.
6. Una volta ben chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (tre sacchetti resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo l'utente si dovrà lavare le mani con agenti detergenti.
7. Il sacco ben chiuso deve essere esternamente disinfettato mediante l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) o prodotti contenenti alcol al 75% (ad es. comune alcol etilico), al momento del conferimento.
8. I rifiuti così confezionati dovranno essere esposti in luoghi accessibili agli operatori, come meglio specificato di seguito

### Fase di conferimento e raccolta

1. L'utente espone il sacco sulla sede stradale di fronte al proprio numero civico, tra le 7:00 e le 8:00 del giorno previsto per il ritiro.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti raccolti in forma indifferenziata, verrà garantito dal gestore nei giorni di **Lunedì e Giovedì**
3. L'addetto incaricato, munito di appositi DPI, una volta raggiunta l'abitazione della persona risultata positiva provvede alla sanificazione del sacco già esposto su area pubblica, e provvede allo svuotamento all'interno dell'automezzo.

**Collegati al sito web**  
[www.differenziatasubambitounomatera.it](http://www.differenziatasubambitounomatera.it)  
segui le istruzioni e tutela l'ambiente.



ORGANICO

sacchetti bianchi in mater-bi in dotazione

INDIFFERENZIATO

è consigliato usare sacchetti

CARTA

sfuso senza sacchetti

PLASTICA E METALLI

è consigliato usare sacchetti

VETRO

sfuso senza sacchetti

